# Quick Start Guide

C202i, LB303R, LC-WV33F, PK022i, LE-013i, MWV1801

EN

Thank you for purchasing the Acer C202i DLP projector.Our product combines the easy to use interface, portability, and cross platform compatibility, to let you enjoy projecting media from Android, iOS phones and tablets, and laptops, anytime,anywhere.

EZCast app installation

Please visit www.EZCast.com/app to download EZCast app for every supported platform.

Mobile devices can proceed to the relevant download area by scanning the QR code below.

(iOS users can search for EZCast in the App Store to download the app)

(Android users can search for EZCast in Google Play to download the app)

Never look directly into the projector lens when the lamp is turned on.The bright light can damage your eyes.Never let children look into the lens when it is on.

EN

**Precautions**

**How to use the projector:**

(1) Do not point the projector lens towards human eyes. The bright light can cause damage to eyes.

(2) Do not block the air vents. Blocked ventilation may cause overheating and damages to the projector electronics and components.

(3) Do not use chemicals, detergents or water to clean the projector. Moisture and chemicals may corrode the projector circuit boards.

(4) Do not place the projector within reach of children.

(5) Only use the projector in dry environment with good ventilation.

(6) Do not store the projector in extremely hot or extremely cold temperatures. Extreme heat and cold can reduce the component lifetime of projector. Recommended working environment is between 5℃~35℃.

(7) Do not attempt to dry the projector in heating devices, such as dryer, microwave etc.

(8) Do not squeeze or apply excess pressure to the projector. The projector may be damaged from the pressure.

(9) Do not throw, knock or shake the projector. The projector may be damaged from the vibration.

(10) Do not attempt to open the projector. Please refer to qualified customer support.

(11) Do not attempt to service the projector. Please refer to qualified customer support in the event of projector malfunction.

2. How to set up Acer C202I projector



3. Acer C202i body and remote




(Remote control is powered by two AAA batteries (not included))

4. Operating instructions

1. Before operation:

(1) Power on the projector with the supplied power adapter.

(2) LED turns green to indicate idle state.

2. Press power button on the projector chassis to turn the projector on.

3. Once in the home screen, use the arrows (on projector chassis or remote) to select the functions: (EZWire Mobile, EZMirror, EZWire PC, EZCast, HDMI, USB Disk, Setting)

EN

5. Change image focus

Point the projector lens perpendicular to the projection screen or wall, and adjust the Focus Ring until the projected image is in focus. We recommend playing videos or images from the projector to facilitate the adjustment process.

6. Connecting a USB Disk

Plug a USB Disk to the USB input on the projector.

(1) Select USB Disk.

(2) Choose either Video, Music or Photo to browse the files.

(3) Use arrows to select the media files and press OK.

(4) During playback, press OK to open the playback menu, then use Arrows and OK to select.

7. Choosing the signal source

Press the Menu key on the remote and use the Arrows (on projertor chassis or remote) to choose the desired signal source. Then press OK.

8. HDMI connection

Use the HDMI input to plug and play media to projector.

9. Battery charger

A USB 5V/0.5A source is available on the projector to recharge mobile devices.

10. Power indicator

LED turns green when connected to power. Flashing red means battery is being charged. LED turns solid red when battery is fully charged. LED turns blue when unconnected to power and also recharging mobile devices.

11. Setting menu

(1) Select Language to change language with arrows.

(2) Select ECO Mode to conserve energy.

(3) Select Reset All and choose yes to reset projector to factory delault. All saved changes to Setting are lost.

(4) Advanced Setting: Projection Location, Brightness,Contrast, Saturation,Sharpness,Auto V Keystone, V. Keystone, Keystone Calibration,H. Keystone,4 Corner Correction,Keystone Reset settings.Use up/down Arrows to choose function,and left/right Arrows to adjust settings.

(5) Keystone adjustment:

V. Keystone: Automatic vertical keystone adjustment up to ±25 degrees.

H. Keystone: Manually adjust horizontal keystone up to ±14 degrees.

4 Corner Correction: Choose the corner to be adjusted and use arrows to change the location.

**1. EZWire Mobile** (for both iOS and Android smart phones)

Step 1: Turn on projector and select EZWire Mobile.

Step 2: Use smart phone cable to connect phone to the projector's USB port. (Android phones require EZCast app)



Step 3: Once an iPhone is connected to the projector, choose "Trust" when prompted on screen to begin screen mirroring and recharging.

Step 4: Once an Android phone is connected to the projector, turn on the EZCast app and follow the instructionsbelow to screen mirror and recharge battery.

compatibilitate : iOS 10 & 11, Android 5.0 & above

**2. EZMirror (for Android smart phones)**

**Step 1: Select EZMirror in the home screen.**

**Step 2: Turn on WLAN on the Android phone.**

**Step 3: Choose Miracast on the Android phone and select the projector device Beam-XXXXXXXX, to begin screen mirroring.**

Different brands of Android phones have different names for Miracast. Common names include: Smart View, Multi-screen etc. Please check your specific brand of Android phone for Miracast support.

Compatibility: Android 5.0 & above

**3. EZWire PC (screen mirroring for Windows and Mac systems)**

**Step 1: Visit www.EZCast.com/app to install the EZCast app.**

**Step 2: Use a USB cable to connect the laptop's USB port to the projector's USB port, and select EZWire PC.**




Step 3: Execute the EZCast app and select the desired device from the list to screen mirror.

Compatibility: Win7 / 8.0 / 8.1/ Win10 or above, Mac OS X 10.12 & 10.13

4. EZCast (wireless screen mirroring for Android and iOS devices)

Step 1: Install the EZCast app from Google Play or App Store.

Step 2: Choose EZCast from the home menu to access the EZCast screen mirroring interface.

Step 3: Turn on WLAN on the smart phone and connect to the network Beam-XXXXXXXX with password shown on the projector.




Step 4: Execute EZCast app and connect to the projector.




Step 5:

EZCast app lets you access features such as EZChannel, Photo,Camera, Music, Video, Web and Cloud Storage.

Compatibility: iOS 10 & 11, Android 5.0 & above

Common issues and solutions:

| Troubleshooting | |
|---|---|
| Common issues | Solutions |
| No power, LED off,cannot power on | Check the power adapter for loose connection. |
| LED on, cannot power on | Check the power adapter for loose connection, press the Power button to turn on projector. |
| Cannot screen mirror | 1. Check the Quick Start Guide for the correct screen mirroring function.<br>2. Shorten the distance between smart device and projector for best screen mirroring quality.<br>3. Make sure the smart phone is connected to the correct Wi-Fi network SSID. |
| Cannot stream media | Check the internet connection for your smart device. |
| Unable to recharge smart phone when projector is unplugged from power | Did not short press Power before connecting smart phone. |
| Remote not responsive | 1. Replace remote batteries<br>2. Pair the remote with your projector again. Pairing procedure: simultaneously hold down Volume+ and Volume- keys for 3 seconds, once the remote's flashing red light becomes constant, the pairing process is complete, and you can begin using the remote normally. |
| Cannot shutdown projector | Press and hold the Power button for 10 seconds to shutdown. |
| Auto V Keystone not working | 1.Select "Setting>Advanced Setting" and confirm "Auto V Keystone" is On.<br>2.If after step 1, the images are still not rectangular, then follow the steps below to calibrate the projector:<br>Place the projector on a level surface, select "Setting>Advanced Setting" and turn Off "Auto V Keystone".<br>Then turn On "Keystone Calibration", and wait until "Keystone Calibration" turns itself Off after calibration.<br>Finally turn On "Auto V Keystone" to confirm the feature is functional. |

Vielen Dank, dass Sie sich für den Acer C202i DLP Projektor entschieden haben. Unser Produkt kombiniert eine benutzerfreundliches Oberfläche, Portabilität und plattformübergreifende Kompatibilität, damit Sie Medien aus Android-, iOS-Telefonen, Tablets sowie Laptops überall und jederzeit projektieren können.



**EZCast-App-Installation**

Besuchen Sie bitte www.EZCast.com/app um die EZCast-App für alle unterstützten Plattformen herunterzuladen.

Mobilgeräte können mittels Scannen des QR-Codes unten zum relevanten Downloadbereich gelangen.

(iOS-Anwender können im App Store nach EZCast suchen, um die App herunterzuladen)

(Android-Anwender können in Google Play nach EZCast suchen, um die App herunterzuladen)

Schauen Sie nie direkt in die Projektorlinsen, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Das helle Licht kann Ihre Augen schädigen. Verhindern Sie, dass Kinder in die Linsen schauen, wenn der Projektor an ist.

GR

**1 Vorsichtsmassnahmen**

**Verwendung des Projektors**

(1) Richten Sie die Linsen nicht in Richtung menschlicher Augen. Das helle Licht kann Ihre Augen schädigen.

(2) Blockieren Sie die Luftungsoffnungen nicht. Blockierte Luftungsoffnungen können zu Uberhitzung und Schaden bei der Elektronik sowie den Komponenten des Projektors führen.

(3) Verwenden Sie keine Chemikalien, Reinigungsmittel oder Wasser, um den Projektor zu reinigen. Feuchtigkeit und Chemikalien konnten die Leiterplatten des Projektors korrodieren.

(4) Platzieren Sie den Projektor nie innerhalb der Reichweite von Kindern.

(5) Verwenden Sie den Projektor in trockener Umgebung mit guter Durchluftung.

(6) Lagern Sie den Projektor nie in extrem heissen oder kalten Temperaturen. Extreme Hitze oder Kalte kann die Komponentenlebensdauer des Projektors reduzieren. Empfohlene Arbeits

(7) Umgebung ist zwischen 5℃~35℃.

(8) Versuchen Sie nicht, den Projektor in Hitzegeraten wie Trockner, Mikrowelle, usw. zu trocknen.

(9) Zerquetschen Sie den Projektor nicht und uben Sie keinen ubermassigen Druck auf ihn aus. Der Projektor konnte von dem Druck beschadigt werden.

(10) Werfen, Schlagen oder Schutteln Sie den Projektor nicht. Der Projektor konnte wegen der Vibration beschadigt werden.

(11) Versuchen Sie nicht, den Projektor zu offnen. Beziehen Sie sich bitte auf qualifizierten Kundenservice.

(12) Versuchen Sie nicht, den Projektor zu warten. Fur den Fall einer Projektorfehlfunktion beziehen Sie sich bitte auf qualifizierten Kundenservice.

**2 Aufstellen des Acer C202I Projektors**



3. Acer C202i Körper und Fernbedienung







(Die Fernbedienung wird mit zwei AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben)

4. Bedienungsanleitung

1 Vor dem Betrieb

(1) Schalten Sie den Projektor mit dem mitgelieferten Netzteil ein

(2) Die LED leuchtet grun, um den Ruhezustand anzuzeigen

2 Drucken Sie den Netzschalter auf dem Projektorgehause um den Projektor einzuschalten

3 Nachdem Sie im Startbildschirm sind verwenden Sie die Pfeile (auf dem Projektorgehause oder der Fernbedienung) um die Funktionen auszuwahlen (EZWire Mobile, EZMirror, EZWire PC EZCast HDMI USB Disk Einstellung)

GR

**5 Bildscharfe andern**

Richten Sie die Projektorlinse aufrecht zum Bildschirm oder Mauer aus und passen Sie den Fokusring an, bis das projizierte Bild im Fokus ist. Wir empfehlen Ihnen Videos oder Bilder vom Projektor abzuspielen, um den Anpassungsprozess zu erleichtern.

**6 Mit einer USB-Festplatte verbinden**

Stecken Sie eine USB-Festplatte in den USB Eingang zum Projektoren.

(1) Wahlen Sie USB-Festplatte aus.

(2) Wahlen Sie entweder Video, Musik oder Foto aus, um die Dateien zu durchsuchen.

(3) Verwenden Sie die Pfeile, um die Mediadateien auszuwahlen und drucken Sie OK.

(4) Wahrend der Wiedergabe, drucken Sie OK, um das Wiedergabemenu zu offnen und verwenden Sie dann die Pfeile und OK, um auszuwahlen.

**7 Signalquelle auswahlen**

Drucken Sie auf der Fernbedienung die Menu-Taste und verwenden Sie die Pfeile (auf dem Projektoren oder Fernbedienung), um die gewunschte Signalquelle auszuwahlen. Drucken Sie dann auf OK.

**8 HDMI Verbindung**

Verwenden Sie den HDMI-Eingang zum Anschließen und Abspielen von Medien am Projektor.

**9 Ladegerat**

Eine USB 5V/0.5A-Quelle ist beim Projektor verfugbar, um Mobilgerate aufzuladen.

**10 Stromanzeige**

LED leuchtet grun, wenn das Gerat an die Stromversorgung angeschlossen ist. Rotes Blinken bedeutet, dass die Batterie aufgeladen wird. Wenn die Batterie vollstandig aufgeladen ist, leuchtet das LED durchgehend rot. LED leuchtet blau, wenn nicht mit Stromversorgung verbunden und auch bei Aufladen von Mobilgeraten.

**11 Einstellungsmenu**

(1) Sprache auswahlen, um Sprache mit Pfeilen zu andern.

(2) Wahlen Sie den ECO-Modus aus, um Energie zu sparen.

(3) Wahlen sie Alle Zurucksetzen und dann Ja aus, zu den Projektor auf die Fabrikeinstellungen zuruckzusetzen. Alle gespeicherten Anderungen zu den Einstellungen gehen verloren.

(4) Fortgeschrittene Einstellungen: Projektionsort, Helligkeit, Kontrast, Sattigung, Scharfe, Auto V Keystone, V Trapez, Trapezkorrektureinstellung, H Keystone, Trapezkorrektureinstellung zurucksetzen, 4 Ecken-Korrektur-Einstellungen. Verwenden Sie die oben / unten Pfeiltasten, um Funktionen auszuwahlen, und die links / rechts/Pfeiltasten, um die Einstellungen anzupassen.

(5) Keystone-Anpassung

V Keystone: Automatische vertikale Keystone-Anpassung von bis ±25 Grad.

H Keystone: Passen Sie den Keystone manuell bis ±14 Grad an.

4 Ecken-Korrektur: Wahlen Sie den Ecken, der angepasst werden soll aus, und verwenden Sie die Pfeile, um die Richtung zu wechseln.

**1. EZWire Mobile** (für iOS und Android Smartphones)

Schritt 1: Schalten Sie den Projektor ein und wählen sie EZWire Mobile aus

Schritt 2: Verwenden Sie das Smartphonekabel, um das Handy mit dem USB-Port des Projektoren zu verbinden. (Android Telefone benötigen die EZCast App)



Schritt 3: Nachdem ein iPhone mit dem Projektor verbunden wurde, wählen sie 'Vertrauen' wenn Sie auf dem Bildschirm dazu aufgefordert werden, um mit der Bildschirmspiegelung und Aufladen zu beginnen

Vertrauen Diesem Computer?

Vertrauen Nicht Vertrauen

Schritt 4: Nachdem das Android-Handy mit dem Projektoren verbunden ist, schalten Sie die EZCast App ein und befolgen Sie die Instruktionen unten für die Bildschirmspiegelung und Wiederaufladen der Batterie.

USB ☑ Fehlersuche

USB ☑ anbindenmodem

Kompatibilität: iOS 10 & 11, Android 5.0 & above

GR

**2 EZMirror** (für Android-Smartphones)

Schritt 1 Wählen Sie im Startbildschirm EZMirror aus

Schritt 2 Schalten Sie das WLAN auf dem

Schritt 3 Wählen Sie Miracast auf dem Android-Handy aus und wählen Sie den Projektor-Gerät: Beam-XXXXXXXX um mit der Bildschirmspiegelung zu beginnen

Verschiedene Marken von Android Handys haben verschiedene Namen für Miracast. Übliche Namen sind: Smart View, Multi-screen usw. Überprüfen Sie für den Miracast Support bitte die spezifische Marke Ihres Android-Handys

Kompatibilität: Android 5.0 & above

**3 EZWire PC** (Bildschirmspiegelung für Windows- und Mac-Systeme)

Schritt 1 Besuchen Sie www.EZCast.com/app , um die EZCast App zu installieren

Schritt 2 Verwenden Sie ein USB-Kabel, um den USP Port Ihres Projektoren mit dem USB-Port des Laptops zu verbinden und wählen Sie EZWire PC




Schritt 3 Führen Sie die EZCast App aus und wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste zur Bildschirmspiegelung.

Kompatibilität: Win7 / 8.0 / 8.1/ Win10 or above, Mac OS X 10.12 & 10.13

4. **EZCast** (drahtlose Bildschirmspiegelung für Android- und iOS-Geräte)

Schritt 1 Installieren Sie die EZCast App aus Google Play oder dem App Store

Schritt 2 Wählen Sie EZCast aus dem Startmenu, um auf die EZCast-Bildschirmspiegelungsoberfläche zuzugreifen

Schritt 3 Schalten Sie das WLAN auf dem Smartphone und verbinden Sie mit dem Netzwerk Beam-XXXXXXXX mit dem auf dem Projektor angezeigten Passwort

Schritt 4 Führen Sie die EZCast-App aus und verbinden Sie mit dem Projektor



Schritt 5

Mit der EZCast-App können Sie auf Features wie EZChannel, Foto, Kamera, Musik, Video sowie Web- und Cloud-Speicher zugreifen

Kompatibilität: iOS 10 & 11, Android 5.0 & above

GR

Haufige Probleme und Losungen

| Fehlersuche | |
|---|---|
| Haufige Probleme | Losungen |
| Kein Strom, LED aus kann nicht einschalten | Uberprufen Sie das Netzteil wegen loser Verbindung |
| LED ein, kann nicht einschalten | Uberprufen Sie das Netzteil wegen loser Verbindung, drucken Sie auf den Einschaltknopf um einzuschalten |
| Bildschirmspiegelung funktioniert nicht | 1 Uberprufen Sie die Schnellstartanleitung fur die korrekte Bildschirmspiegelungsfunktion<br>2 Kurzen Sie fur beste Spiegelungsqualitat die Distanz zwischen dem intelligenten Gerat und dem Projektoren<br>3 Stellen Sie sicher, dass das Smartphone mit der korrekten Wi-Fi-Netzwerk SSID verbunden ist. |
| Medien konnen nicht gestreamt werden | Uberprufen Sie die Internetverbindung fur Ihr Smartgerat |
| Smartphone kann nicht aufgeladen werden, wenn der Projektor nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist | Kein kurzes Drucken auf Einschalten vor dem Anschließen des Smartphones |
| Fernbedienung reagiert nicht | 1 Ersetzen Sie die Batterien<br>2 Paaren Sie die Fernbedienung nochmals mit Ihrem Projektor. Paarungsprozedur: Halten Sie gleichzeitig die Volumen+ und Volumen- Tasten fur 3 Sekunden, nachdem das blinkende Licht konstant wird, ist der Paarungsprozess abgeschlossen und sie konnen die Fernbedienung normal verwenden |
| Projektor kann nicht heruntergefahren werden | Zum Herunterfahren drucken Sie die Ein / Aus Taste 10 Sekunden lang. |
| Auto V Keystone funktioniert nicht | 1 Wahlen Sie "Einstellungen> Erweiterte Einstellungen" und bestatigen Sie, dass "Auto V Keystone" ein ist<br>2 Wenn nach Schritt 1 die Bilder immer noch nicht rechteckig sind, befolgen Sie bitte die Schritte unten, um den Projektor zu kalibrieren<br>Platzieren Sie den Projektor auf einer ebenen Oberflache, wahlen Sie "Einstellungen> Erweiterte Einstellungen" und schalten Sie Auto V Keystone" aus<br>Schalten Sie dann die "Keystone-Kalibrierung" ein und warten Sie, bis sich die "Keystone-Kalibrierung" nach der Kalibrierung selbst ausschaltet<br>Schalten Sie zuletzt "Auto V Keystone" ein, um zu bestatigen, dass es funktioniert. |

Vielen Dank dass Sie sich fur den Acer C202i DLP Projektor entschieden haben Unser Produkt kombiniert eine benutzerfreundliches Oberflache Portabilitat und plattformubergreifende Kompatibilitat damit Sie Medien aus Android , iOS Telefonen, Tablets sowie Laptops uberall und jederzeit projektieren konnen

**EZCast-App-Installation**

Besuchen Sie bitte www EZCast com/app um die EZCast App fur alle unterstutzten Plattformen herunterzuladen

Mobilgerate konnen mittels Scannen des QR-Codes unten zum relevanten Downloadbereich gelangen

(iOS Anwender konnen im App Store nach EZCast suchen um die App herunterzuladen)

(Android Anwender konnen in Google Play nach EZCast suchen um die App herunterzuladen)

Ne regardez jamais directement dans l objectif du projecteur lorsque la lampe est allumee La lumière vive peut endommager vos yeux Ne laissez jamais les enfants regarder dans la lentille lorsqu'il est allume

FR

**1 Précautions**

**Comment utilizer le projecteur ·**

(1) Ne dirigez pas l objectif du projecteur vers les yeux humains La lumiere vive peut causer des dommages aux yeux

(2) Ne bloquez pas les bouches d aeration Une ventilation bloquee peut provoquer une surchauffe et endommager l electronique et les composants du projecteur

(3) N'utilisez pas de produits chimiques de detergents ou d eau pour nettoyer le projecteur L humidite et les produits chimiques peuvent corroder les circuits imprimés du projecteur

(4) Ne placez pas le projecteur à la portee des enfants

(5) Utilisez le projecteur uniquement dans un environnement sec et bien aere

(6) Ne stockez pas le projecteur dans des temperatures extrêmement chaudes ou extrêmement froides La chaleur et le froid extrêmes peuvent réduire la duree de vie des composants du projecteur Travail recommandé

(7) L environnement est entre 5 ℃ ~ 35 ℃

(8) N'essayez pas de secher le projecteur dans des appareils de chauffage tels que sechoir micro-ondes etc

(9) Ne pas presser ou appliquer une pression excessive sur le projecteur Le projecteur peut être endommage par la pression

(10) Ne pas jeter, frapper ou secouer le projecteur Le projecteur peut être endommage par les vibrations

(11) N essayez pas d ouvrir le projecteur Veuillez vous référer a un service clientele qualifie

(12) N essayez pas de reparer le projecteur Veuillez vous referer à un service clientèle qualifié en cas de dysfonctionnement du projecteur

**2 Comment configurer le projecteur Acer C202i**



3. Acer C202i corps et télécommande







La telecommande est alimentée par deux piles AAA (non incluses)

**4. Mode d'emploi**

1 Avant l opération

(1) Mettez le projecteur sous tension avec l'adaptateur d alimentation fourni

(2) La DEL devient verte pour indiquer l etat inactif

2 Appuyez sur le bouton d'alimentation du chassis du projecteur pour allumer le projecteur

3 Une fois dans l ecran d'accueil, utilisez les flèches (sur le châssis du projecteur ou a distance) pour sélectionner les fonctions (EZWire Mobile EZMirror PC EZWire, EZCast HDMI Disque USB Réglage)

**5 Modifier le focus de l image**
Orientez l objectif du projecteur perpendiculairement à l ecran de projection ou au mur et reglez la bague de mise au point jusqu'a ce que l'image projetee soit nette Nous vous recommandons de lire des videos ou des images du projecteur pour faciliter le processus d ajustement

**6 Connexion d un disque USB**
Branchez un disque USB sur l entree USB du projecteur
(1) Selectionnez USB Disk
(2) Choisissez Video Musique ou Photo pour parcourir les fichiers
(3) Utilisez les fleches pour selectionner les fichiers multimedias et appuyez sur OK
(4) Pendant la lecture appuyez sur OK pour ouvrir le menu de lecture puis utilisez les fleches et OK pour selectionner

FR

**7 Choisir la source du signal**
Appuyez sur la touche Menu de la télecommande et utilisez les flèches (sur le projecteur ou sur la telecommande) pour choisir la source de signal souhaitée Puis appuyez sur OK

**8 Connexion HDMI**
Utilisez l entree HDMI pour brancher et lire les médias sur le projecteur

**9 Chargeur de batterie**
Une source USB 5V/0.5A est disponible sur le projecteur pour recharger les appareils mobiles

**10 indicateur de puissance**
La LED devient verte lorsqu elle est connectee a l alimentation Rouge clignotant signifie que la batterie est en charge Le voyant devient rouge lorsque la batterie est completement chargee La LED devient bleue lorsqu elle n est pas connectee a l alimentation et recharge également les appareils mobiles

**11 Menu de réglage**
(1) Selectionnez Langue pour changer la langue avec les fleches
(2) Selectionnez le mode ECO pour economiser l'energie.
(3) Selectionnez Reinitialiser tout et choisissez Oui pour reinitialiser le projecteur aux parametres d'usine par defaut Toutes les modifications enregistrees dans le parametre sont perdues
(4) Parametres avancés Emplacement de la projection, Luminosité Contraste Saturation, Acuité, Trapeze V auto. Trapeze V. Reglage de Keystone, Reinitialiser le reglage keystone, Cle de voûte H, 4 Reglages de correction d angle Utilisez les fleches haut/bas pour choisir la fonction et les fleches gauche/droite pour ajuster les parametres

(5) Ajustement trapezoidal
Cle de voûte V réglage automatique de la distorsion trapezoidale verticale jusqu'a ± 25 degres
Cle de voûte H ajuste manuellement la distorsion horizontale jusqu'a ± 14 degrés
4 Correction d'angle Choisissez le coin à ajuster et utilisez les fleches pour changer l emplacement

**1. EZWire Mobile** (pour les téléphones intelligents iOS et Android)

Etape 1 Allumez le projecteur et selectionnez EZWire Mobile.

Etape 2 Utilisez un câble de smart phone pour connecter le téléphone au port USB du projecteur (Les telephones Android nécessitent l application EZCast)



FR

Etape 3 Une fois qu'un iPhone est connecte au projecteur, choisissez « Trust » lorsque vous êtes invité à l'écran pour lancer la mise en miroir et la recharge de l écran.

Etape 4 Une fois qu'un téléphone Android est connecte au projecteur allumez l'application EZCast et suivez les instructions ci-dessous pour afficher le miroir et recharger la batterie

Compatibilité : iOS 10 & 11, Android 5 0 & above

FR

**2 EZMirror** (pour les smartphones Android)

Etape 1 Selectionnez EZMirror dans l écran d accueil

Etape 2 Activez WLAN sur le téléphone Android

Etape 3 Choisissez Miracast sur le téléphone Android et selectionnez le projecteur Beam XXXX XXXX pour lancer la mise en miroir de l'écran

Differentes marques de téléphones Android ont des noms différents pour Miracast Les noms communs incluent Smart View, Multi ecran etc Veuillez vérifier votre marque specifique de téléphone Android pour le soutien Miracast.

Compatibilite Android 5 0 & above

**3 EZWire PC** (Screen Mirroring pour les systèmes Windows et Mac)

Etape 1 Visitez www EZCast com/app pour installer l application EZCast

Étape 2 Utilisez un câble USB pour connecter le port USB de l ordinateur portable au port USB du projecteur puis selectionnez EZWire PC




Étape 3 Exécutez l'application EZCast et selectionnez le peripherique souhaite dans la liste pour afficher le miroir

Compatibilite Win7 / 8 0 / 8 1/ Win10 or above, Mac OS X 10 12 & 10 13

4. **EZCast** (mise en miroir d'écran sans fil pour les appareils Android et iOS)

Etape 1 Installez l application EZCast à partir de Google Play ou de l'App Store.

Étape 2 Choisissez EZCast dans le menu principal pour acceder à l'interface de mise en miroir de l ecran EZCast

Étape 3 Activez le WLAN sur le smart phone et connectez-vous au reseau Beam-XXXXXXXX avec le mot de passe affiche sur le projecteur

Étape 4 Exécutez l application EZCast et connectez-vous au projecteur



Etape 5 L application EZCast vous permet d acceder à des fonctionnalités telles que EZChannel Photo, Appareil photo Musique, Video, Web et Cloud

Compatibilité : iOS 10 & 11 , Android 5 0 & above

Problèmes courants et solutions

| Dépannage | |
|---|---|
| Problemes courants | Solutions |
| Pas d alimentation, LED éteinte ne peut pas s'allumer | Verifiez l adaptateur d alimentation pour une connexion lâche |
| LED allumée impossible de s'allumer | Verifiez que l adaptateur d alimentation n'est pas bien connecté appuyez sur le bouton d alimentation pour allumer le projecteur |
| Impossible de masquer le miroir | 1 Consultez le Guide de démarrage rapide pour la fonction de mise en miroir d'ecran correcte<br>2 Raccourcissez la distance entre l appareil intelligent et le projecteur pour obtenir la meilleure qualite de mise en miroir de l ecran<br>3 Assurez-vous que le smartphone est connecté au bon réseau SSID Wi-Fi |
| Impossible de diffuser les medias gestreamt werden | Verifiez la connexion Internet pour votre appareil intelligent |
| Impossible de recharger le telephone intelligent lorsque le projecteur angeschlossen ist | N a pas appuyé brièvement sur Alimentation avant de connecter le télephone intelligent |
| La télécommande ne repond pas | 1 Remplacez les piles de la telecommande<br>2 Appareillez la telecommande avec votre projecteur a nouveau Procedure d appareillement maintenez simultanement les touches Volume+ et Volume pendant 3 secondes une fois que la lumiere rouge clignotant de la telecommande devient constante, le processus d'appareillement est termine et vous pouvez commencer a utiliser la telecommande normalement. |
| On ne peut pas arrêter le projecteur | ppuyez et tenez le bouton de puissance pendant 10 secondes pour arrêter |
| La distorsion trapezoidale automatique V ne fonctionne pas | 1 Selectionnez « Reglage > Reglage Avancee » et confirmez que « Distorsion trapezoidale automatique V » est En MARCHE<br>2 Si apres l'etape 1 les images toujours ne sont pas rectangulaires. alors suivez les etapes ci dessous pour calibrer le projecteur Placez le projecteur sur une surface plane selectionnez « Reglage > Reglage Avancee » et arretez « Distorsion trapezoidale V automatique » Activez alors « Calibrage de distorsion trapezoidale », et attendez jusqu a ce que « Calibrage de distorsion trapezoidale» s'éteigne après le calibrage.Activez enfin « distorsion trapezoidale V automatique » pour confirmer que la fonctionnalite est fonctionnelle. |

Gracias por adquirir el proyector Acer C202i DLP. Nuestro producto combina una interfaz fácil de usar con portabilidad y compatibilidad entre plataformas para permitirle disfrutar de medios proyectados desde teléfonos y tablets Android e iOS así como portátiles allí donde quiera y cuando quiera.

**Instalación de la app EZCast**

Visite www.EZCast.com para descargar la app EZCast para todas las plataformas compatibles. Los dispositivos móviles pueden acceder a la zona de descargas correspondiente escaneando el código QR que hay más adelante.

(los usuarios de iOS pueden buscar EZCast en la App Store y descargar la app)

(los usuarios de Android pueden buscar EZCast en Google Play y descargar la app)

Nunca mire directamente la lente del proyector cuando el foco esté encendido. El brillo de la luz puede dañar sus ojos. Nunca permita que los niños miren la lente directamente cuando el dispositivo esté en marcha.

**1 Precauciones**

**Cómo usar el proyector**

(1) No apunte la lente del proyector hacia el ojo humano El brillo de la luz puede causar daños a los ojos

(2) No tape las vias de ventilacion Si la ventilación se bloquea la electronica y los componentes del proyector pueden sobrecalentarse y dañarse.

(3) No emplee productos quimicos, detergentes o agua para limpiar el proyector La humedad y los productos quimicos podrlan corroer las placas de circuitos del proyector

(4) No coloque el proyector al alcance de los niños

(5) Use solamente el proyector en un entorno seco con buena ventilacion

(6) No guarde el proyector en lugares con temperaturas calientes ni extremadamente frias El calor o el frio extremos pueden reducir la vida util de los componentes del proyector El entorno operativo recomendado

(7) es entre 5 °C y 35 °C.

(8) No intente secar el proyector con dispositivos calefactores como secadores, microondas etc

(9) No apriete ni aplique una presión excesiva sobre el proyector El proyector podrla dañarse con la presion

(10) No tire golpee o sacuda el proyector El proyector podria dañarse con la vibración

(11) No intente abrir el proyector Rogamos consultar con un servicio de atencion cualificado

(12) No intente realizar el mantenimiento del proyector Rogamos consultar con un servicio de atención cualificado en caso de avería del proyector

**2 Cómo configurar el proyector Acer C202i**



3. **Unidad y mando** Acer C202i







El control remoto funciona con dos pilas AAA (no incluidas)

ES

4. **Instrucciones de uso**

1 Antes de usar

(1) Encienda el proyector con el adaptador de corriente incluido

(2) El LED se pone verde para indicar que esta a la espera

2 Pulse el boton de encendido sobre la carcasa del proyector para encenderlo

3 Una vez en la pantalla principal, utilice las flechas (sobre la carcasa del proyector o en el mando) para seleccionar las funciones (EZWire Móvil, EZMirror EZWire PC EZCast HDMI Disco USB Configuracion)

**5 Cambiar el enfoque de la imagen**
Apunte la lente del proyector en perpendicular con respecto a la pantalla o pared de proyección y regule el Anillo de Enfoque hasta enfocar la imagen proyectada Recomendamos reproducir videos o imagenes desde el proyector para facilitar el proceso de ajuste

**6 Conectar un disco USB**
Enchufe un disco USB al puerto USB del proyector
(1) Seleccione Disco USB.
(2) Elija Video Musica o Foto para visualizar los archivos
(3) Utilice las flechas para seleccionar los archivos de medios y pulse OK
(4) Durante la reproduccion, pulse OK para abrir el menu de reproducción y luego use Flechas y OK para seleccionar

**7 Elegir la fuente de señal**
Pulse la tecla Menú del mando a distancia y use las Flechas (sobre la carcasa del proyector o en el mando) para seleccionar la fuente de señal deseada Despues, pulse OK.

**8 Conexión HDMI**
Use el puerto HDMI para conectar y reproducir medios con el proyector

**9 Cargador de bateria**
El proyector cuenta con un puerto USB a 5 V/**0.5A** para recargar dispositivos móviles.

**10 Indicador de corriente**
El LED se pone verde cuando esta conectado a la corriente. Parpadea en rojo para indicar que se está cargando la bateria El LED se queda fijo en rojo cuando la bateria esta totalmente cargada El LED se pone azul cuando no esta conectado a la corriente y también recargando dispositivos moviles

**11 Menú de configuracion**
(1)Seleccione Idioma para cambiar el idioma con las flechas
(2)Seleccione Modo ECO para ahorrar energia
(3)Seleccione Restablecer Todo y elija SI para restablecer el proyector a la configuración de fábrica Se perderan todos los cambios guardados en Configuracion
(4)Configuracion avanzada Ubicacion de proyección Brillo, Contraste Saturacion, Nitidez, Regulacion V Auto, Regulación V Ajustes clave, Restablecer ajuste clave, Regulacion H Configuración de correccion de 4 esquinas Use las Flechas arriba/abajo para elegir la funcion y las Flechas izquierda/derecha para regular la configuracion
(5)Regulacion vertical/horizontal
Regulación V Regulacion vertical automatica hasta ±25 grados
Regulación H Manualmente regular en horizontal hasta ±14 grados
Correccion de 4 esquinas Elija la esquina a regular y use las flechas para cambiar la ubicación

**1. EZWire Movil** (tanto para smartphones iOS y Android)

Paso 1 Encienda el proyector y seleccione EZWire Móvil

Paso 2 Utilice el cable del smartphone para conectar el teléfono con el puerto USB del proyector (Los teléfonos Android necesitan la app EZCast)



Paso 3 Una vez que un iPhone esta conectado al proyector, elija «Confiar» cuando se le pregunte en la pantalla para iniciar el modo Screen Mirroring y de recarga

Paso 4 Una vez que un teléfono Android esta conectado al proyector, active la app EZCast y siga estas instrucciones para iniciar el modo Screen Mirroring y de recarga de batería

☑
Depuración USB

☑
Conexión a internet
por USB (Tethering)

Compatibilidad: iOS 10 & 11, Android 5.0 & above

**2 EZMirror** (para smartphones Android)

Paso 1 Seleccione EZMirror en la pantalla principal

Paso 2 Active el wifi en el telefono Android

Paso 3 Elija Miracast en el telefono Android y selecciones el dispositivo proyector Beam-XXXXXXXX para iniciar el modo Screen Mirroring

Existen diferentes nombres para Miracast en función de la marca del telefono Android Entre los nombres mas comunes estan Smart View Multi-screen etc. Rogamos consultar su marca específica de teléfono Android para consultar la funcionalidad Miracast

Compatibilidad Android 5 0 & above

**3 EZWire PC** (Screen Mirroring para sistemas Windows y Mac)

Paso 1 Visite www EZCast com/app para instalar la app EZCast

Paso 2 Utilice el cable USB para conectar el puerto USB del portatil al puerto USB del proyector y seleccione EZWire PC

Paso 3 Ejecute la app EZCast y seleccione el dispositivo deseado de la lista para Screen Mirroring




Compatibilidad Win7 / 8 0 / 8 1/ Win10 or above , Mac OS X 10 12 & 10 13

4. **EZCast** (Screen Mirroring inalambrico para dispositivos Android e iOS)

Paso 1 Instale la app EZCast de Google Play o de la App Store.

Paso 2 Elija EZCast del menu principal para acceder a la interfaz de Screen Mirroring de EZCast

Paso 3.Active el wifi en el smartphone y conecte a la red Beam-XXXXXXXX con la contraseña que se indica en el proyector

Paso 4 Ejecute la app EZCast y conecte al proyector

Paso 5 La app EZCast le permite acceder a características como EZChannel Foto Camara Musica Video Web y Almacenamiento en la Nube

Compatibilidad iOS 10 & 11, Android 5 0 & above

Problemas comunes y soluciones

| Resolución de problemas | |
|---|---|
| Problemas comunes | Soluciones |
| No hay corriente LED apagado no se puede encenders allumer | Compruebe el adaptador de corriente por si la conexion estuviera suelta |
| LED encendido no se puede encender | Compruebe el adaptador de corriente por si la conexion estuviera suelta y pulse el boton de Corriente para encender el proyector |
| No se puede usar el Screen Mirroring | 1. Consulte la Guía de Inicio Rapido para ver la func on de Screen Mirroring correcta<br>2. Reduzca la distancia entre el dispositivo o smartphone y el proyector para obtener la mejor calidad de screen mirroring<br>3 Asegurese de que el smartphone este conectado a la SSID correcta de red wifi |
| No se pueden reproducir medios en streaming | Compruebe la conexion a internet de su dispositivo o smartphone |
| No se puede recargar el smartphone cuando el proyector<br>esta desenchufado de la corriente | No se ha pulsado brevemente el boton de Encendido antes de conectar el smartphone |
| El mando no responde | 1. Cambie las pilas del mando<br>2. Empareje el mando con su proyector otra vez. Procedimiento de emparejamiento mantenga presionadas simultaneamente las teclas Volumen+ y Volumen- durante 3 segundos Una vez que el piloto rojo del mando pase de estar intermitente a fijo se habra finalizado el proceso de emparejamiento y podra volver a usar el mando con normalidad |
| No se puede apagar el proyector | Mantenga pulsado el boton de Encendido durante 10 segundos para apagar |
| La Regulacion V Auto no funciona | 1 Seleccione «Configuracion > Configuracion avanzada» y confirme si esta activado «Regulacion V Auto»<br>2 Si despues del paso 1 las imagenes siguen sin ser rectangulares siga estos pasos a continuacion para calibrar el proyector<br>Coloque el proyector sobre una superficie plana seleccione «Configuracion > Configuracion avanzada» y apague «Regulacion V Auto»<br>Despues, active el «Calibrado de regulacion» y espere a que se apague solo el «Calibrado de regulacion» una vez hecho<br>Finalmente active «Regulacion V Auto» para confirmar que la función opera correctamente |

Hartelijk dank voor de aanschaf van de Acer C202i DLP projector. Ons product combineert de gemakkelijk te gebruiken interface, draagbaarheid en cross-platform compatibiliteit, zodat u kunt genieten van het projecteren van media vanaf Android, iOS telefoons en tablets en laptops, altijd en overal.

**EZCast app installatie**

Bezoek www.EZCast.com/app om de EZCast app te downloaden voor elk ondersteund platform. Mobile apparaten kunnen verder gaan naar het betreffende download gebied door de onderstaande QR-code te scannen.

(iOS gebruikers kunnen in de App-Store zoeken naar EZCast om de app te downloaden)

(Android gebruikers kunnen in Google Play zoeken naar EZCast om de app te downloaden)

NL

Kijk nooit direct in de projectorlens als de lamp aan staat. Het heldere licht kan uw ogen beschadigen. Laat kinderen nooit in de lens kijken als de lamp aan staat.

**Hoe dient u de projector te gebruiken:**

(1) Richt de projectorlens niet op de ogen van personen. Het heldere licht kan schade veroorzaken aan de ogen.

(2) Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Blokkeren van de ventilatie kan oververhitting en schade veroorzaken aan de elektronica en onderdelen van de projector.

(3) Gebruik geen chemicaliën, schoonmaakmiddelen of water om de projector schoon te maken. Vocht en chemicaliën kunnen corrosie veroorzaken aan de printplaten van de projector.

(4) Plaats de projector niet binnen het bereik van kinderen.

(5) Gebruik de projector alleen in een droge omgeving met goede ventilatie.

(6) Sla de projector niet op bij een extreem warme of extreem koude temperatuur. Extreme warmte en koude kunnen de levensduur van de onderdelen van de projector verminderen. De aanbevolen bedrijfs

(7) omgeving is tussen 5℃~35℃.

(8) Droog de projector niet in verwarmingsapparaten, zoals drogers, magnetrons enz.

(9) Knijp niet in de projector en oefen er geen overmatige druk op uit. De projector kan beschadigd raken door de druk.

(10) Gooi, stoot of schud de projector niet. De projector kan beschadigd raken door de vibratie.

(11) Maak de projector niet open. Wend u tot de gekwalificeerde klantenservice.

(12) Pleeg zelf geen onderhoud aan de projector. Wend u, in het geval van storing van de projector, aan de gekwalificeerde klantenservice.

**2. Hoe installeert u de Acer C202i projector**



3. Acer C202i body en afstandsbediening







NL

4. **Bedieningsinstructies**

1 Vóór gebruik

(1) Sluit de projector aan met de meegeleverde adapter

(2) LED wordt groen om de wacht-status aan te geven

2 Druk op de Aan/uit-knop op de projector om de projector aan te zetten

3 Gebruik in het home-scherm de pijlen (op de projector zelf of op de afstandsbediening) om de functies te selecteren (EZWire Mobile EZMirror EZWire PC EZCast HDMI USB Disk Instellingen)

**5 Verander de beeldfocus**
Richt de projectorlens loodrecht op het projectiescherm of de muur en pas de focusring aan totdat het beeld in focus is We raden aan om video's of beelden af te spelen om het aanpassing sproces eenvoudiger te maken

**6 Het aansluiten van een USB-disk**
Plaats een USB disk in de USB-ingang op de projector
(1) Selecteer USB Disk
(2) Kies ofwel Video Muziek of Foto om door de bestanden te bladeren
(3) Gebruik de pijlen om de mediabestanden te kiezen en druk op OK.
(4) Druk tijdens het afspelen op OK om het afspeelmenu te openen gebruik daarna de pijlen en OK om te selecteren

**7 Kiezen van de signaalbron**
Druk op de menu-toets op de afstandsbediening en gebruik de pijlen (op de projector zelf of de afstandsbediening) om de gewenste signaalbron te kiezen Druk dan op OK.

**8 HDMI aansluiting**
Gebruik de HDMI-ingang om "plug-and play" media aan te sluiten op de projector

**9 Accuoplader**
A USB 5V/0.5A bron is beschikbaar op de projector om mobiele apparaten op te laden

**10 Aan/uit indicator**
LED wordt groen na het aansluiten op het stroomnet Knipperend rood betekent dat de accu oplaadt LED wordt continu rood als de accu volledig is opgeladen LED wordt blauw als er geen aansluiting op het stroomnet bestaat en er tevens mobile apparaten opgeladen worden

**11 Instellingenmenu**
(1) Selecteer taal om de taal te wijzigen met pijlen
(2) Selecteer ECO Modus om energie te sparen
(3) Selecteer Reset Alles en kies ja om de projector te resetten naar fabrieksinstellingen Alle opgeslagen wijzigingen voor instellingen zijn verloren gegaan
(4) Geavanceerde Instellingen Projectielocatie Helderheid Contrast Verzadiging, Scherpte, Auto V Keystone V Keystone Keystone instelling, Keystone instelling resetten, H Keystone 4 Hoekscorrectie instellingen Gebruik de omhoog/omlaag pijlen om de functie te kiezen en links/rechts pijlen om de instellingen aan te passen
(5) Keystone aanpassing
V Keystone Automatische verticale keystone aanpassing tot ±25 graden
H Keystone Handmatige aanpassing horizontale keystone tot ±14 graden
4-Hoekscorrectie Kies de hoek die aangepast moet worden en gebruik de pijlen om de locatie te wijzigen



**1. EZWire Mobile** (voor zowel iOS als Android smart phones)

Stap 1 Schakel de projector aan en selecteer EZWire Mobile.

Stap 2 Gebruik de smart phone-kabel om de telefoon aan te sluiten op de USB-poort van de projector (Android telefoons vereisen EZCast app)



Stap 3 Kies als er een iPhone is aangesloten aan de projector, Trust wanneer dit gevraagd wordt op het scherm om te beginnen met scherm spiegelen en opladen

Vertrouwen Deze Computer? Vertrouwen Niet Vertrouwen

Stap 4 Schakel als er een Android telefoon is aangesloten op de projector de EZCast app aan en volg de onderstaande instructies op om het scherm te spiegelen en de accu op te laden

USB ☑ Bugs verwijderen
USB ☑ Koppelen

Verenigbaarheid: iOS 10 & 11, Android 5.0 & above

**2 EZMirror** (voor Android smart phones)

Stap 1 Selecteer EZMirror in het beginscherm

Stap 2 Schakel WLAN aan op de Android telefoon

Stap 3 Kies Miracast op de Android telefoon en selecteer het projector apparaat Beam-XXXXXXXX om te beginnen met scherm spiegeling

Verschillende merken Android telefoons hebben verschillende namen voor Miracast Vaak voorkomende namen zijn Smart View Multi screen enz Controleer uw specifieke merk Android telefoon voor Miracast ondersteuning.

erenigbaarheid Android 5 0 & above

**3 EZWire PC** (schermspiegeling voor Windows en Mac systemen)

Stap 1 Ga naar www EZCast com/app om de EZCast app te installeren

Stap 2 Gebruik een USB-kabel om de USB poort van de laptop aan te sluiten op de USB-poort van de projector en selecteer EZWire PC




Stap 3 Voer de EZCast app uit en selecteer het gewenste apparaat uit de lijst voor schermspiegelen

Verenigbaarheid Win7 / 8 0 / 8 1/ Win10 or above, Mac OS X 10 12 & 10 13

4. **EZCast** (draadloze schermspiegeling voor Android en iOS apparaten)

Stap 1 Installeer de EZCast app via Google Play of App Store

Stap 2 Kies EZCast vanuit het hoofdmenu om toegang te krijgen tot de interface voor EZCast schermspiegeling.

Stap 3 Schakel WLAN aan op de smart phone en maak verbinding met het netwerk Beam-XXXXXXXX met het op de projector getoonde wachtwoord

Stap 4 Voer de EZCast app uit en maak verbinding met de projector

Stap 5 EZCast app maakt toegang mogelijk tot functies zoals EZChannel, Foto, Camera, Muziek, Video, Web en Cloud Opslag.

erenigbaarheid: iOS 10 & 11, Android 5.0 & above

Veel voorkomende problemen en oplossingen

| Probleemoplossing | |
|---|---|
| Veel voorkomende problemen | Oplossingen |
| Geen stroom. LED uit. kan niet inschakelen | Controleer de adapter op losse aansluiting |
| LED aan, kan niet inschakelen | Controleer de adapter op losse aansluiting, druk op de aan/uit-knop om de projector in te schakelen |
| Kan niet schermspiegelen | 1.Raadpleeg de snelstartgids voor de correcte schermspiegel functie<br>2.Maak de afstand tussen het smart-apparaat en de projector kleiner voor de beste schermspiegel-kwaliteit<br>3.Zorg ervoor dat de smart phone verbonden is met het correcte Wi-Fi netwerk SSID |
| Media kunnen niet worden gestreamd | Controleer de Internetverbinding voor uw smart-apparaat |
| Niet mogelijk om de smart-phone op te laden als de projector losgekoppeld is van het stroomnet | Niet kort op de aan/uit gedrukt voór het verbinden met de smart- phone |
| Afstandsbediening reageert niet | 1. Vervang de batterijen van de afstandsbediening<br>2. Verbind de afstandsbediening nogmaals met uw projector<br>Verbindingsprocedure: druk gelijktijdig op de Volume+ en Volume- knop en houd 3 seconden ingedrukt. als het rode knipperlichtje op de afstandsbediening continu brandt, is de verbindingsprocedure voltooid en kunt u beginnen met het normaal gebruiken van de afstandsbediening |
| Kan de projector niet uitschakelen | Druk de Aan/Uit-knop in en houdt deze 10 seconden ingedrukt om uit te schakelen |
| Auto V Keystone werkt niet | 1. Selecteer "Setting >Advanced Setting" ("Instellingen>Geavanceerde Instellingen") en bevestig dat "Auto V Keystone" ingeschakeld<br>2. Volg, als na stap 1 de afbeeldingen nog steeds niet rechthoekig zijn de onderstaande stappen om de projector te kalibreren<br>Plaats de projector op een vlak oppervlak. selecteer "Setting>Advanced Setting"("Instellingen>Geavanceerde Instellingen") en schakel "Auto V Keystone" uit<br>Schakel dan "Keystone Calibration" ("Keystone Kalibratie") in en wacht totdat "Keystone Calibration" ("Keystone Kalibratie") zichzelf uitschakelt<br>Schakel tenslotte "Auto V Keystone" in om te bevestigen dat de functie functioneert |

Благодарим вас за приобретение проектора Acer C202i DLP. Наш продукт сочетает в себе простой в использовании интерфейс, мобильность и кроссплатформенную совместимость, позволяя проектировать медиаматериалы из телефонов с Android и iOS, планшетов и ноутбуков в любое время и в любом месте.

**Установка приложения EZCast**

Посетите веб-сайт www.EZCast.com/app, чтобы загрузить приложение EZCast для любой поддерживаемой платформы.

На мобильных устройствах можно перейти в соответствующий раздел загрузки, отсканировав представленный ниже QR-код.

(пользователи iOS могут найти приложение EZCast в App Store и загрузить его)

(пользователи Android могут найти приложение EZCast в Google Play и загрузить его)

RU

Категорически запрещается смотреть прямо в объектив проектора, когда включена лампа. Яркий свет может повредить глаза. Не разрешайте детям смотреть в объектив включенного проектора.

**1 Меры безопасности**

**Как пользоваться проектором**

(1) Не направляйте объектив проектора на глаза. Яркий свет может повредить глаза.

(2) Не закрывайте вентиляционные отверстия. Заблокированная вентиляция может привести к перегреву и повреждению электроники и компонентов проектора.

(3) Не используйте химикаты, моющие средства или воду для очистки проектора. Влага и химические вещества могут привести к коррозии печатных плат проектора.

(4) Проектор должен находиться в недоступном для детей месте.

(5) Используйте проектор только в сухом месте с хорошей вентиляцией.

(6) Не храните проектор в местах с чрезвычайно высокими или чрезвычайно низкими температурами. Чрезмерный нагрев и охлаждение могут сократить срок службы компонентов проектора. Рекомендуемая рабочая температура: от 5 °C до 35 °C.

(7) Не пытайтесь высушить проектор в нагревательных устройствах, таких как сушилка, микроволновая печь и т. д.

(8) Не прилагайте избыточное давление к проектору и не сжимайте его. Давление может повредить проектор.

(9) Не бросайте, не ударяйте и не трясите проектор. Вибрация может повредить проектор.

(10) Не пытайтесь открыть проектор. Пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам.

(11) Не пытайтесь выполнять обслуживание проектора. В случае неисправности проектора следует обратиться к квалифицированным специалистам.

RU

**2 Как настроить проектор Acer C202i**



3. **Корпус и пульт дистанционного управления** Acer C202i




Пульт дистанционного управления питается от двух батареи AAA (не входит в комплект)

RU

4. **Указания по эксплуатации**

1 Перед началом работы

(1) Включите проектор с помощью прилагаемого адаптера питания

(2) Светодиод загорится зеленым указывая на состояние бездействия

2 Нажмите кнопку питания на шасси проектора чтобы включить проектор

3 На главном экране с помощью стрелок (на шасси проектора или пульте дистанционного управления) выберите функции (EZWire Mobile, EZMirror, EZWire PC, EZCast, HDMI, USB Disk, Setting (Настройка))

**5.Изменение фокуса изображения**

Направьте объектив проектора перпендикулярно экрану или стене и с помощью кольца фокусировки добейтесь чтобы проецированное изображение было в фокусе. Мы рекомендуем воспроизводить видео или изображения с проектора чтобы облегчить процесс настройки

**6.Подключение USB-диска**

Подключите USB диск к USB входу проектора

(1) Выбор USB диска

(2) Выберите Video (Видео) Music (Музыку) или Photo (Фото) чтобы просматривать файлы

(3) Используйте стрелки для выбора медиафайлов и нажмите OK

(4) Во время воспроизведения нажмите OK чтобы открыть меню воспроизведения затем используйте стрелки и OK для выбора

**7.Выбор источника сигнала**

Нажмите кнопку Menu (Меню) на пульте дистанционного управления и используйте стрелки (на шасси проектора или пульте дистанционного управления) чтобы выбрать нужный источник сигнала Затем нажмите OK

**8.Подключение HDMI**

Используйте вход HDMI для подключения и воспроизведения медиафайлов на проекторе

**9.Зарядное устройство**

На проекторе доступен USB-разъем с напряжением 5В/0 5А для зарядки мобильных устройств

**10.Индикатор питания**

При подключении к электросети светодиод становится зеленым Мигающий красным светодиод означает что аккумулятор заряжается Когда аккумулятор полностью заряжен светодиод светится красным не мигая Светодиод светится синим когда устройство не подключено к электросети и происходит зарядка мобильных устройств

**11.Меню настройки**

(1) Выберите язык с помощью стрелок

(2) Выберите режим ECO Mode (Экологический) для экономии энергии

(3) Выберите Reset All (Сбросить все) и Yes (Да) чтобы восстановить заводские настройки проектора Все сохраненные изменения настройки теряются

(4) Расширенные настройки Projection Location (Расположение проекции) Brightness (Яркость) Contrast (Контрастность) Насыщение, Острота, Auto V Keystone (Автокоррекция трапецеидального искажения) V Keystone (Коррекция трапецеидального искажения по вертикали) H Keystone (Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали) Настройка трапецеидального искажения, Сбро настройки трапецеидального искажения, 4 Corner Correction (Коррекция 4 углов) Используйте стрелки «вверх»/«вниз» для выбора функции а также стрелки «влево»/«вправо» для настройки параметров



(5) Коррекция трапецеидального искажения

V Keystone Автоматическая коррекция трапецеидального искажения по вертикали до ± 25 градусов

H Keystone Ручная коррекция трапецеидального искажения по горизонтали до ± 14 градусов

4 Corner Correction Выберите угол который нужно отрегулировать и используйте стрелки для изменения его местоположения

RU

**1. EZWire Mobile** (для смартфонов с iOS и Android)

Шаг 1 Включите проектор и выберите EZWire Mobile.

Шаг 2 Используйте кабель смартфона для подключения телефона к USB-порту проектора (Телефоны с Android требуют приложения EZCast)



Шаг 3 Когда iPhone подключен к проектору, выберите Trust (Доверять) при появлении на экране подсказки о начале отображения экрана и перезарядки

Trust
This Computer?
(Доверять этому компьютеру?)
Да Нет

Шаг 4 Когда телефон с Android подключен к проектору включите приложение EZCast и следуйте приведенным ниже инструкциям для отображения экрана и зарядки аккумулятора

USB ☑
Debugging (Отладка)

USB ☑
Привязка

совместимость iOS 10 & 11, Android 5 0 & above

RU

**2 EZMirror** (для смартфонов с Android)

Шаг 1 Выберите EZMirror на главном экране

Шаг 2 Включите WLAN на телефоне с Android

Шаг 3 Выберите Miracast на телефоне с Android и выберите проекционное устройство Beam-XXXXXXXX чтобы начать отображение экрана




Различные марки телефонов с Android имеют разные названия для Miracast

Распространенные названия включают Smart View, Multi screen и т д. Проверьте поддержку Miracast вашим телефоном с Android

совместимость Android 5 0 & above

RU

**3 EZWire PC** (отображение экрана для систем Windows и Mac)

Шаг 1 Посетите веб-сайт www EZCast com/app чтобы установить приложение EZCast

Шаг 2 Используйте USB кабель для подключения USB-порта ноутбука к USB порту проектора и выберите EZWire PC




Шаг 3 Выполните приложение EZCast и выберите нужное устройство из списка для отображения экрана




совместимость Win7 / 8 0 / 8 1/ Win10 or above, Mac OS X 10 12 & 10 13

4. **EZCast** (draadloze schermspiegeling voor Android en iOS apparaten)

Stap 1 Installeer de EZCast app via Google Play of App Store

Stap 2 Kies EZCast vanuit het hoofdmenu om toegang te krijgen tot de interface voor EZCast schermspiegeling.

Stap 3 Schakel WLAN aan op de smart phone en maak verbinding met het netwerk Beam-XXXXXXXX met het op de projector getoonde wachtwoord

Шаг 4 Выполните приложение EZCast и подключитесь к проектору



Шаг 5 Приложение EZCast позволяет получить доступ к таким функциям как EZChannel Photo (Фото) Camera (Камера) Music (Музыка) Video (Видео) Web (Веб) и Cloud Storage (Облачное хранилище)

совместимость iOS 10 & 11, Android 5.0 & above

RU

Распространенные проблемы и решения

| Поиск и устранение неисправностей | |
|---|---|
| Распространенные проблемы | Решения |
| Нет питания, светодиод выключен, питание не включается | Убедитесь, что адаптер питания подключен надежно |
| Светодиод включен, питание не включается | Проверьте адаптер питания на наличие неплотного соединения, нажмите кнопку питания для включения проектора |
| Невозможно отобразить экран | 1.Проверьте правильность отображения экрана по краткому руководству<br>2.Сократите расстояние между устройством и проектором для лучшего качества отображения экрана<br>3.Убедитесь, что смартфон подключен к сети WI-FI с соответствующим идентификатором SSID |
| Потоковая передача невозможна | Проверьте подключение устройства к Интернету |
| Невозможно зарядить смартфон, когда проектор отключен от сети питания | Не было короткого нажатия на кнопку включения питания до подключения смартфона |
| Пульт ДУ не реагирует | 1.Замените батареи пульта дистанционного управления (ДУ)<br>2.Снова свяжите пульт ДУ с проектором. Для этого одновременно удерживайте нажатыми клавиши громкости Volume+ и Volume- в течение 3 секунд. Прекращение мигания светодиода пульта ДУ и постоянное свечение красным светом означает, что связывание завершено, и можно снова нормально пользоваться пультом ДУ |
| Не удается выключить проектор | Для выключения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд |
| Автоматическая коррекция трапецеидального искажения по вертикали (Auto V Keystone) не работает | 1.Выберите Setting>Advanced Setting (Настройка > Расширенная настройка) и убедитесь, что автоматическая коррекция трапецеидального искажения по вертикали (Auto V Keystone) включена<br>2.Если после шага 1 изображения не стали прямоугольными, выполните следующие шаги для калибровки проектора<br>Поместите проектор на ровную поверхность, выберите Setting>Advanced Setting (Настройка > Расширенная настройка) и выключите автоматическую коррекцию трапецеидального искажения по вертикали (Auto V Keystone)<br>Затем включите калибровку трапецеидальности (Keystone Calibration) и подождите, пока она не отключится после завершения калибровки<br>Включите автоматическую коррекцию трапецеидального искажения по вертикали (Auto V Keystone) и убедитесь, что она работает |

RU

Vă multumim pentru cumpărarea proiectorului Acer C202i DLP Produsul nostru combină interfața ușor de utilizat portabilitatea si compatibilitatea pe mai multe platforme pentru a vă permite să vă bucurati de mediile de proiectare de pe telefoane si tablete Android iOS laptopuri oricând si oriunde

Instalarea aplicatiei EZCast
Vizitați www EZCast com/app pentru a descărca aplicatia EZCast pentru oricare platformă acceptată
Dispozitivele mobile pot trece ls zona de descărcare relevantă prin scanarea codului QR de mai jos
(utilizatorii iOS pot căuta EZCast în Magazinul de Aplicatii pentru a descărca aplicația)
(Utilizatorii Android pot căuta EZCast în Google Play pentru a descărca aplicatia)

RM

Nu priviti niciodată direct în obiectivele proiectorului când lampa este aprinsă Lumina puternică vă poate afecta ochii Nu permiteti niciodată copiilor să privească obiectivul atunci când este pornit

**1. Măsuri de precautie**

**Cum să utilizati proiectorul**

(1) Nu îndreptati obiectivul proiectorului spre ochii umani. Lumina puternică poate provoca daune ochilor

(2) Nu blocati orificiile de ventilatie. Ventilatia blocată poate provoca supraîncălzirea si deteriorarea componentelor electronice ale proiectorului

(3) Nu utilizati substante chimice, detergenti sau apă pentru a curăta proiectorul. Umiditatea si substantele chimice pot coroda plăcile de circuit ale proiectorului

(4) Nu amplasati proiectorul la îndemâna copiilor

(5) Utilizati proiectorul numai în mediu uscat cu o bună ventilatie

(6) Nu depozitati proiectorul la temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute. Căldura si frigul extrem pot reduce durata de viată a componentelor proiectorului. Mediul de lucru recomandat se află între 5℃~35℃

(7) Nu încercati să uscati proiectorul în dispozitive de încălzire, cum ar fi uscătorul, cuptorul cu microunde etc

(8) Nu strângeti si nu aplicati suprapresiune pe proiector. Proiectorul poate fi deteriorat de la presiune.

(9) Nu aruncati, nu bateti sau nu agitati proiectorul. Proiectorul poate fi deteriorat de vibratii

(10) Nu încercati să deschideti proiectorul. Consultati asistenta tehnică calificată pentru clienti

(11) Nu încercati să reparati proiectorul. Consultati asistenta tehnică calificată în caz de defectiune a proiectorului

RUM

**2. Cum se configurează proiectorul Acer C202i**



3 Acer C202i corp si telecomandă







Telecomanda este alimentată de două baterii AAA (nu sunt incluse)

4 Instrucțiuni de utilizare

1 Înainte de operație

(1) Alimentați proiectorul cu adaptorul de alimentare furnizat

(2) LED-ul devine verde pentru a indica starea de repaus

2 Apăsați butonul de alimentare de pe carcasa proiectorului pentru a porni proiectorul

3 În ecranul inițial, utilizați săgețile (pe sasiu proiector sau telecomandă) pentru a selecta funcțiile (EZWire Mobile, EZMirror, EZWire PC, EZCast, HDMI, USB, Setare)

**5 Schimbati focalizarea imaginii**
Îndreptati obiectivul proiectorului perpendicular pe ecranul sau pe peretele de proiectie si reglati inelul de focalizare până când imaginea proiectată este focalizată Vă recomandăm să redati videoclipuri sau imagini de pe proiector pentru a facilita procesul de reglare

**6 Conectarea unui disc USB**
Conectati un disc USB la intrarea USB de pe proiector
(1) Selectati disc USB
(2) Alegeti fie Video Muzică sau Foto pentru a răsfoi fisierele
(3) Utilizati săgetile pentru a selecta fisierele media si apăsati OK
(4) În timpul redării apăsati OK pentru a deschide meniul de redare, apoi utilizati săgetile si OK pentru a selecta

**7 Alegerea sursei de semnal**
Apăsati tasta Meniu de pe telecomandă si utilizati săgetile (pe carcasa proiectorului sau pe telecomandă) pentru a alege sursa de semnal dorită Apoi apăsati OK.

**8 Conexiune HDMI**
Utilizati intrarea HDMI pentru conectarea și redarea suportului media la proiector

**9 Încărcătorul bateriei**
O sursă USB de 5V/0.5A este disponibilă pe proiector pentru a reîncărca dispozitivele mobile

**10 Indicator de alimentare**
LED ul devine verde când este conectat la alimentare Rosu intermitent înseamnă că bateria este încărcată LED ul devine rosu atunci când bateria este complet încărcată LED ul devine albastru atunci când nu este conectat la alimentare si de asemenea la reîncărcarea dispozitivelor mobile

**11 Setare meniu**
(1)Selectati limba pentru a schimba limba cu săgetile
(2)Selectati modul ECO pentru a economisi energie
(3)Selectati Reset All si alegeti da pentru a reseta proiectorul la valorile implicite din fabrică Toate modificările salvate în setări sunt pierdute
(4)Setări avansate Locatie proiectie Luminozitate Saturare, acuitate Contrast Auto V Distorsiune V Distorsiune O Distorsiune Calibrarea calibrului, Keystone Reset, 4 setări Corectie colt Utilizati săgetile sus / jos pentru a alege functia si săgetile stânga / dreapta pentru a regla setările
(5)Reglare Distorsiune
Distorsiune V Reglarea automată a distorsiunilor verticale până la ± 25 de grade
Distorsiune O Reglare manuală distorsiune orizontală până la ± 14 grade
4 Corectie la colt Alegeti coltul care trebuie reglat si utilizati săgetile pentru a schimba locatia

RVM

1 EZWire Mobile (atât pentru telefoanele inteligente iOS cât si Android)

Pasul 1 Porniti proiectorul și selectati EZWire Mobile

Pasul 2 Utilizați un cablu de telefon inteligent pentru a conecta telefonul la portul USB al proiectorului (Telefoanele Android necesită aplicatia EZCast)



Pasul 3 Odată ce un iPhone este conectat la proiector alegeti "Trust" când vi se solicită pe ecran să începată oglindirea ecranului si încărcarea

Trust
This Computer?
Trust Don t Trust

Pasul 4 Odată ce un telefon Android este conectat la proiector porniti aplicatia EZCast si urmati instructiunile de mai jos pentru oglindirea ecranului si pentru a reîncărca bateria

USB ☑
Depanare

USB ☑
Conectare ca modem

compatibilitate iOS 10 & 11 Android 5 0 & above

RM

**2. EZMirror** (pentru telefoane inteligente Android)

Pasul 1 Selectați EZMirror în ecranul de început

Pasul 2 Porniți WLAN pe telefonul Android

Pasul 3 Alegeți Miracast pe telefonul Android și selectați dispozitivul de proiecție Beam-XXXXXXXX pentru a începe oglindirea ecranului

Diferite branduri de telefoane Android au nume diferite pentru Miracast. Denumirile comune includ: Smart View, Multi-screen etc. Vă rugăm să verificați marca dvs. specifică de telefon Android pentru asistență Miracast, compatibilitate: Android 5.0 & above.

**3 EZWire PC** (oglindirea ecranului pentru sistemele Windows și Mac)

Pasul 1 Accesați www.EZCast.com/app pentru a instala aplicația EZCast

Pasul 2 Utilizați un cablu USB pentru a conecta portul USB al laptopului la portul USB al proiector ului și selectați EZWire PC




Pasul 3 Executați aplicația EZCast și selectați dispozitivul dorit din listă pentru oglindirea ecranului

compatibilitate: Win7 / 8.0 / 8.1/ Win10 or above. Mac OS X 10.12 & 10.13

4. EZCast (oglindirea ecranului wireless pentru dispozitive Android si iOS)

Pasul 1 Instalati aplicatia EZCast din Google Play sau App Store

Pasul 2 Alegeti EZCast din meniul principal pentru a accesa interfata EZCast oglindire ecran

Pasul 3 Porniti WLAN de pe telefonul inteligent si conectati-vă la reteaua Beam XXXXXXXX cu parola afisată pe proiector




Pasul 4 Executati aplicatia EZCast si conectati-vă la proiector



Pasul 5 Aplicatia EZCast vă permite să accesați funcții precum EZChannel Photo Camera Muzică Video Web si Cloud Storage

compatibilitate iOS 10 & 11 Android 5 0 & above

RM

Probleme si solutii comune

| Depanare | |
|---|---|
| Probleme comune | Soluții |
| Nicio alimentare LED-ul oprit nu se poate porni | Verificati adaptorul de alimentare pentru conexiune slabă |
| Ledul pornit nu se poate porni | Verificati adaptorul de alimentare pentru o conexiune slabă apăsati butonul de pornire pentru a porni proiectorul |
| Nu se poate oglindire ecran | 1 Verificati Ghidul de pornire rapidă pentru functia corectă de oglindire a ecranului<br>2 Reduceti distanta dintre dispozitivul inteligent si proiector pentru o calitate optimă de oglindire ecran<br>3 Asigurati-vă că telefonul inteligent este conectat la SSID-ul corect al retelei Wi Fi |
| Nu se poate flux media | Verificati conexiunea la internet pentru dispozitivul dvs inteligent |
| Imposibil de reîncărcat telefonul inteligent când proiectorul este deconectat de la alimentare | Nu ati apăsat scurt Apăsati înainte pentru a conecta telefonul inteligent |
| Telecomanda nu răspunde | 1 Înlocuiti bateriile de la telecomandă<br>2 Asociati din nou telecomanda cu proiectorul Procedura de asociere Tineti apăsate simultan tastele Volume + si Volum timp de 3 secunde de îndată ce lumina telecomenzii care licăreste rosu intermitent devine constantă procesul de asociere este finalizat si puteti începe să utilizati telecomanda în mod normal |
| Nu se poate opri proiectorul | Apăsati si mentineti apăsat butonul de pornire timp de 10 secunde pentru oprire |
| Distorsiuni trapezoidale V Auto nu functionează | 1 Selectati Setare> Setare avansată' si confirmati Distorsiuni trapezoidale V Auto este Activat<br>2 Dacă după pasul 1 imaginile nu sunt încă dreptunghiulare urmati pasii de mai jos pentru a calibra proiectorul<br>Plasati proiectorul pe o suprafată plană selectati Setare> Setare avansată si dezactivati Distorsiuni trapezoidale V Auto<br>Apoi activati functia Calibrare Distorsiuni trapezoidale ' si asteptati până când Calibrare Distorsiuni trapezoidale se dezactivează după calibrare<br>În final activati functia Distorsiuni trapezoidale V Auto ' pentru a confirma că functia este functională |

RVI

Zahvaljujemo na kupnji Acer C202i DLP projektora. Naš proizvod kombinira jednostavno sučelje, prenosivost i kompatibilnost među platformama kako biste uživali u projektiranju medija s Android, iOS telefona i tableta i prijenosnih računala bilo kad i bilo gdje.

**Instalacija aplikacije EZCast**

Posjetite www.EZCast.com/app da biste preuzeli aplikaciju EZCast za svaku podržanu platformu. Mobilni uređaji mogu nastaviti do relevantnog područja preuzimanja skeniranjem QR koda u nastavku.

(korisnici iOS-a mogu potražiti EZCast u App Store za preuzimanje aplikacije)

(korisnici Androida mogu potražiti EZCast na Google Playu za preuzimanje aplikacije)

Nikada nemojte gledati izravno u objektiv projektora kada se žarulja uključi. Jako svjetlo može oštetiti vaše oči. Nikad ne dopustite djeci da gledaju u objektiv kad je uključen.

**1. Mjere opreza**

**Kako koristiti projektor**

(1) Ne usmjeravajte objektiv projektora prema ljudskim očima. Jako svjetlo može oštetiti oči.

(2) Ne blokirajte otvore za zrak. Blokirana ventilacija može uzrokovati pregrijavanje i oštecivanje elektronike i komponenata projektora.

(3) Nemojte koristiti kemikalije, deterdžente ili vodu za čišćenje projektora. Vlaga i kemikalije mogu korodirati ploče projektora.

(4) Nemojte postavljati projektor blizu djece.

(5) Koristite projektor samo u suhom okruženju s dobrom ventilacijom.

(6) Nemojte skladištiti projektor na iznimno visokim ili niskim temperaturama. Ekstremna toplina i hladnoca mogu smanjiti trajanje komponenti projektora. Preporučuje se radno

(7) okruženje s temperaturom između 5 ℃ ~ 35 ℃.

(8) Ne pokušavajte sušiti projektor u uređajima za grijanje, kao što su sušilica, mikrovalna pecnica itd.

(9) Nemojte stiskati ili jako pritiskati projektor. Pritiskanje može dovesti do oštecenja projektora.

(10) Nemojte bacati, udarati ili tresti projektor. Vibracija može dovesti do oštecenja projektora.

(11) Nemojte pokušavati otvoriti projektor. Obratite se kvalificiranoj korisničkoj podršci.

(12) Nemojte pokušavati servisirati projektor. Obratite se kvalificiranoj korisničkoj podršci u slučaju kvara projektora.

**2. Kako postaviti Acer C202i projektor**



3 Tijelo i daljinski upravljač projektora Acer C202i




Daljinski upravljač pokreće dvije AAA baterije (nisu uključene)

4 Upute za uporabu

1 Prije uporabe

(1) Uključite projektor pomoću isporučenog adaptera

(2) LED svjetli zeleno i označava stanje mirovanja

2 Pritisnite gumb napajanja na kućištu projektora kako biste uključili projektor

3 Kada ste na početnom zaslonu koristite strelice (na kućištu projektora ili daljinskom upravljaču) za odabir funkcija (EZWire Mobile, EZMirror, EZWire PC, EZCast, HDMI, USB disk, podešavanje)

**5 Promijenite fokus slike**
Usmjerite objektiv projektora okomito na zaslon projiciranja ili zid i podesite prsten za fokusiranje sve dok se projektirana slika ne fokusira Preporučujemo da reproducirate videozapise ili slike s projektora kako biste olakšali postupak podešavanja

**6 Povezivanje USB diska**
Priključite USB disk na USB ulaz na projektoru
(1) Odaberite USB disk.
(2) Za pregledavanje datoteka odaberite Video Glazba ili Fotografija
(3) Koristite strelice za odabir medijskih datoteka i pritisnite OK.
(4) Tijekom reprodukcije pritisnite OK za otvaranje izbornika za reprodukciju zatim odaberite pomoću strelica i gumba OK

**7 Odabir izvora signala**
Pritisnite tipku Izbornik na daljinskom upravljaču i koristite strelice (na kućištu projektora ili daljinskom upravljaču) za odabir željenog izvora signala Zatim pritisnite OK

**8 HDMI veza**
Koristite HDMI ulaz za priključivanje i reprodukciju medija na projektoru

**9 Punjač baterije**
Na projektoru je dostupan izvor USB 5V/0 5A za punjenje mobilnih uređaja

**10 Indikator napajanja**
LED svijetli zeleno kada je priključen na napajanje Trepćuće crveno znači da se baterija puni LED neprestano svijetli crveno kada je baterija potpuno napunjena LED se pretvara u plavo kad nije povezan s napajanjem i također puni mobilne uređaje

**11 Izbornik postavki**
(1) Odaberite Jezik za promjenu jezika strelicama
(2) Odaberite ECO način rada za uštedu energije
(3) Odaberite Resetiraj sve i odaberite da da biste vratili projektor na tvorničke postavke Sve spremljene promjene postavki su izgubljene
(4)Napredne postavke Postavke položaja projekcije svjetline kontrasta zasicenje, Oštrina, auto V trapezoidne slike V trapezoidne slike H trapezoidne slike Umjeravanje kvačica, Resetiranje Keystone, korekcija 4 kuta Koristite strelice gore / dolje za odabir funkcije, a strelice lijevo / desno za podešavanje postavki
(5)Podešavanje trapezoidne slike
V trapezoidna slika Automatsko podešavanje vertikalne trapezoide slike do ± 25 stupnjeva
H trapezoidna slika Ručno podešavanje horizontalne trapezoide slike do ± 14 stupnjeva
Korekcija 4 kuta Odaberite kut koji želite prilagoditi i upotrijebite strelice za promjenu lokacije

1 EZWire Mobile (za iOS i Android pametne telefone)

Korak 1 Uključite projektor i odaberite EZWire Mobile

Korak 2 Koristite kabel za pametni telefon za povezivanje telefona s USB priključkom projektora (Android telefoni zahtijevaju EZCast aplikaciju)



Korak 3 Kada je iPhone priključen na projektor odaberite „Vjeruj" kada se zatraži na zaslonu za početak zrcaljenja zaslona i punjenja

Vjeruj
Ovom računalu?
Vjeruj Ne vjeruj

Korak 4 Kada je Android telefon priključen na projektor uključite aplikaciju EZCast i slijedite upute u nastavku za zrcaljenje zaslona i punjenje baterije

USB ☑
Otklanjanje pogrešaka

USB ☑
Dijeljenje veze

Kompatibilitat: iOS 10 & 11, Android 5 0 & above

**2. EZMirror** (za Android pametne telefone)

Korak 1 Na početnom zaslonu odaberite EZMirror

Korak 2 Uključite WLAN na Android telefonu

Korak 3 Odaberite Miracast na Android telefonu i odaberite projektor Beam XXXXXXXX kako biste počeli zrcaljenje zaslona

Različite marke Android telefona imaju različite nazive za Miracast. Uobičajeni nazivi uključuju Smart View., Multi screen itd Molimo provjerite marku vašeg Android telefona za Miracast podršku

Kompatibilnost Android 5 0 & above

**4 EZWire PC** (zrcaljenje zaslona za sustave Windows i Mac)

Korak 1 Posjetite www EZCast com/app za instalaciju aplikacije EZCast

HR

Korak 2 Koristite USB kabel za spajanje USB priključka prijenosnog računala na USB priključak projektora i odaberite EZWire računalo

Korak 3 Izvršite aplikaciju EZCast i odaberite željeni uređaj s popisa za zrcaljenje zaslona




Kompatibilnost Win7 / 8 0 / 8 1/ Win10 or above,Mac OS X 10 12 & 10 13

4. **EZCast** (bežično zrcaljenje zaslona za Android i iOS uređaje)

Korak 1 Instalirajte EZCast aplikaciju s usluge Google Play ili App Store

Korak 2 Odaberite EZCast iz početnog izbornika kako biste pristupili sučelju za zrcaljenje zaslona EZCast

Korak 3 Uključite WLAN na pametnom telefonu i spojite se na mrežu Beam-XXXXXXXX s lozinkom koja je prikaza




Korak 4 Izvršite aplikaciju EZCast i povežite se s projektorom

Korak 5 Aplikacija EZCast vam omogućuje pristup značajkama kao što su EZChannel Foto Kamera Glazba Video Web i Pohrana u oblaku

Kompatibilnost iOS 10 & 11 Android 5 0 & above

Uobičajeni problemi i rješenja

| **Rješavenje probleme** | |
|---|---|
| Uobičajeni problemi | Rješenja |
| Nema napajanja. LED je isključen. ne može se uključiti | Provjerite da li je adapter napajanja dobro priključen |
| LED uključen. ne može se uključiti | Provjerite da li je adapter napajanja dobro priključen. pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje da uključite projektor |
| Nije moguce zrcaljenje zaslona | 1. Provjerite vodič za brzi početak uporabe za ispravnu funkciju zrcaljenja zaslona<br>2. Skratite udaljenost između pametnog uređaja i projektora za najbolju kvalitetu zrcaljenja zaslona<br>3. Provjerite je li pametni telefon povezan s odgovarajucim SSID-om Wi-Fi mreže |
| Nije moguce strujanje medijskog sadržaja | Provjerite internetsku vezu vašeg pametnog uređaja |
| Nije moguće napuniti pametni telefon kada je projektor isključen iz napajanja | Niste nakratko pritisnuli napajanje prije povezivanja pametnog telefona |
| Daljinski upravljač ne reagira | 1. Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču<br>2. Ponovno uparite daljinski upravljač s projektorom. Postupak upanvanja. istodobno držite tipku za povecanje glasnoce (Volume+) i tipku za smanjenje glasnoce (Volume-) 3 sekunde. a nakon što crveno svjetlo daljinskog upravljača treperi neprestano. postupak upanvanja je završen i možete početi koristiti daljinski upravljač. |
| Projektor se ne može isključiti | Pritisnite i držite tipku za uključivanje / isključivanje 10 sekundi za isključivanje |
| Auto V Keystone ne radi | 1. Odaberite „Postavka> Napredna postavka" i potvrdite da je „Auto V Keystone" uključen<br>2. Ako nakon koraka 1. slike još nisu pravokutne. slijedite ove korake da kalibrirate projektor<br>Postavite projektor na ravnu površinu. odaberite „Postavka> Napredna postavka" i isključite „Auto V Keystone".<br>Zatim uključite „Keystone kalibracija" i pričekajte dok se „Keystone kalibracija" ne isključi nakon kalibracije.<br>Naposljetku uključite „Auto V Keystone' kako biste provjerili je li značajka funkcionalna. |

Zahvaljujemo se vam za nakup projektorja Acer C202i DLP. Naš izdelek odlikujejo vmesniki, ki so preprosti za uporabo, prenosljivost in večplatformska združljivost, ki vam kadar koli in kjer koli omogočajo projiciranje medijskih vsebin s telefonov, tabličnih računalnikov in prenosnih računalnikov z operacijskim sistemom Android in iOS.

**Namestitev aplikacije EZCast**

Za prenos aplikacije EZCast za vse podprte platforme obiščite www.EZCast.com/app.
Mobilne naprave lahko do spletne strani za prenos dostopajo s skeniranjem spodnje QR kode.
(Uporabniki iOS lahko aplikacijo EZCast poiščejo v App Store in jo prenesejo od tam)
(Uporabniki Android OS lahko aplikacijo EZCast poiščejo v Google Play in jo prenesejo od tam)

Ko je prižgana luč, ne glejte neposredno v ločo projektorja. Močna svetloba lahko poškoduje vaše oči. Ne dovolite otrokom gledati v prižgano ločo.

**1. Previdnostni ukrepi**

**Kako uporabljati projektor:**

(1) Leče projektorja ne usmerjajte v oči. Močna svetloba lahko poškoduje vaše oči.

(2) Ne mašite reže za prezračevanje. Zamašeno prezračevanje lahko povzroči pregrevanje in okvaro elektronike in sestavnih delov projektorja.

(3) Za čiščenje projektorja ne uporabljajte kemikalij, detergentov in vode. Vlaga in kemikalije lahko povzročijo rjavenje plošč tiskanega vezja.

(4) Projektorja ne puscajte na dosegu otroških otrok.

(5) Projektor uporabljajte samo v suhem okolju z dobrim prezračevanjem.

(6) Projektorja ne shranjujte na zelo mrzli ali zelo vroči temperaturi. Velika vročina ali mraz lahko skrajšata življenjsko dobo sestavnih delov projektorja. Priporočena delovno

(7) okolje je med 5℃ in 35℃.

(8) Projektorja ne skušajte sušiti z ogrevalnimi napravami, kot sta sušilec za lase, mikrovalovna pečica, idr.

(9) Projektorja ne stiskajte ali nanj prekomerno pritiskajte. Pritisk lahko poškoduje projektor.

(10) Projektorja ne mečite ali tresite, po projektorju ne udarjajte. Vibracije lahko poškodujejo projektor.

(11) Projektorja ne poskušajte odpirati. Obrnite se prosim na tehnično podporo za uporabnike.

(12) Projektorja ne poskušajte popravljati. V primeru napake na projektorju, se prosim obrnite na tehnično podporo za uporabnike.

**2. Kako nastaviti projektor Acer C202i**



## 3 Naprava Acer C202I in daljinski upravljalec




Daljinsko upravljanje napajajo dve baterji AAA (niso priloženi)

## 4 Navodila za uporabo

1 Pred uporabo

(1) Projektor vključite v napajanje s priloženim električnim adapterjem

(2) LED lučka se obarva zeleno kar kaže na stanje mirovanja

2 Za prižig projektorja pritisnite tipko Vklop na zunanjem delu projektorja

3 Za izbor funkcij (EZWire Mobile EZMirror EZWire PC EZCast HDMI Naprava USB Nastavitve) na domačem zaslonu uporabite puščice (na zunanjem delu projektorja ali na daljinskem upravljalcu)

5 Spreminjanje ostrine
Lečo projektorja usmerite pravokotno na zaslon ali steno za projiciranje in prilagodite izostritev da se projicirana slika izostri. Za pospešitev procesa prilagoditve predlagamo predvajanje videov ali slik.

6 Priključitev naprave USB
Napravo USB vklopite v USB vhod na projektorju
(1) Izberite Naprava USB
(2) Za brskanje po datotekah izberite Video, Glasba ali Slike
(3) Za izbiro predstavnostne datoteke uporabite puščice in pritisnite OK.
(4) Za vstop v meni med predvajanjem pritisnite OK, nato za izbiro uporabite Puščice in OK.

7 Izbira vira signala
Za izbiro želenega vira signala pritisnite tipko Meni na daljinskem upravljalcu in uporabite Puščice (na zunanjem delu projektorja ali na daljinskem upravljalcu). Nato pritisnite OK.

8 Povezava HDMI
Za priklop in predvajanje multimedijskih vsebin s pomočjo projektorja uporabite HDMI vhod.

9 Polnilec za baterije
Za napajanje mobilnih naprav je na projektorju na voljo napajalnik USB 5V/0.5A.

10 Napajanje
Ko je naprava priključena na električno omrežje, je LED lučka obarvana zeleno. Utripajoča rdeča pomeni, da se polni baterija. Ko je baterija polna, se LED lučka enakomerno obarva rdeče. LED lučka se obarva modro, ko naprava ni priključena na električno omrežje ali ko polni mobilne naprave.

11 Meni za nastavitve
(1) Za spremembo jezika s puščicami izberite Jezik.
(2) Za varčevanje z energijo izberite ECO Mode.
(3) Za ponastavitev projektorja na tovarniške nastavitve izberite Ponastavi vse in pritisnite da. Izgubili boste vse shranjene spremembe v Nastavitvah.
(4) Napredne nastavitve: Lokacija projekcije, Svetlost, Kontrast, Nasičenost, Ostrina, Avto V popačenje, V popačenje, H popačenje, Keystone kalibracija, Keystone Reset, Nastavitve štirikotne korekcije. Za izbiro funkcije uporabite Puščice gor/dol, za prilagoditev nastavitev pa Puščice levo/desno.
(5) Prilagoditev popačenja
V popačenje: Avtomatska prilagoditev vertikalnega popačenja do ±25 stopinj
H popačenje: Ročno prilagodite horizontalno popačenje do ±14 stopinj
Štirikotna korekcija: Izberite kot za prilagoditev in uporabite puščice za spremembo lokacije.

**1 EZWire Mobile** (za pametne telefone z operacijskim sistemom iOS in Android)

1 korak Prižgite projektor in izberite EZWire Mobile

2 korak S kablom pametnega telefona povežite telefon z USB vhodom na projektorju (Telefoni z operacijskim sistemom Android potrebujejo aplikacijo EZCast)



3 korak Ko je iPhone povezan s projektorjem in se pojavijo možnosti za nadaljevanje izberite »Zaupaje in začnite z zrcaljenjem zaslona ali polnjenjem

4 korak Ko je telefon z operacijskim sistemom Android povezan s projektorjem zaženite aplikacijo EZCast in za zrcaljenje zaslona in polnjenje baterije sledite spodnjim navodilom

kompatibilnost iOS 10 & 11, Android 5 0 & above

**2. EZMirror** (za pametne telefone z operacijskim sistemom Android)

1 korak Na domačem zaslonu izberite EZMirror

2 korak Na telefonu z operacijskim sistemom Android omogočite WLAN

3 korak Za zrcaljenje zaslona na telefonu z operacijskim sistemom Android izberite Miracast nato izberite napravo projektorja Beam-XXXXXXXX




Različni tipi telefonov z operacijskim sistemom Android za Miracast uporabljajo različna imena Med pogostimi imeni so Smart View Multi-screen...idr Preverite podporo Miracast za vašo znamko telefona z operacijskim sistemom Android

kompatibilnost: Android 5.0 & above

3 EZWire PC (zrcaljenje zaslona za sisteme Windows in Mac)

1 korak Za namestitev aplikacije EZCast obiščite www.EZCast.com/app

2 korak Z USB kablom povežite USB vrata na prenosnem računalniku z USB vrati na projektorju in izberite EZWire PC.

3 korak Zaženite aplikacijo EZCast in na seznamu naprav izberite želeno napravo za zrcaljenje zaslona

Kompatibilnost: Win7 / 8.0 / 8.1/ Win10 or above, Mac OS X 10.12 & 10.13

4 **EZCast** (brezžično zrcaljenje zaslona za naprave z operacijskim sistemom Android in iOS)

1 korak Namestite aplikacijo EZCast iz Google Play ali App Store

2 korak Za dostop do vmesnika za zrcaljenje zaslona EZCast v domačem meniju izberite EZCast

3 korak Na pametnem telefonu omogočite WLAN in se povežite z omrežjem Beam XXXXXXXX in geslom ki je zapisano na projektorju




4 korak Zaženite aplikacijo EZCast in se povežite s projektorjem



5 korak Aplikacija EZCast omogoča dostop do EZChannel Fotografij, Fotoaparata Glasbe Videa Spletne shrambe in Shrambe v oblaku

kompatibilnost: iOS 10 & 11, Android 5 0 & above

Pogosti problemi in rešitve

| Odpravljanje težav | |
|---|---|
| Pogosti problemi | Rešitve |
| Brez električne lučka LED ne gori se ne vključi | Preverite če je povezava z električnim adapterjem razrahljana |
| Lučka LED gori, naprava se ne vključi | Preverite če je povezava z električnim adapterjem razrahljana, za vklop projektorja pritisnite tipko Vklop |
| Zrcaljenje zaslona ne deluje | 1 V Hitrem vodiču poiščite navodila za pravilno zrcaljenje zaslona<br>2 Za najboljšo kakovost zrcaljenja zaslona zmanjšajte razdaljo med pametno napravo in projektorjem<br>3 Zagotovite povezavo pametnega telefona preko SSID pravilnega brezžičnega omrežja |
| Pretočna predstavnost ne deluje | Preverite internetno povezavo na vaši pametni napravi |
| Ko projektor ni priključen na napajanje ne polni pametnega telefona | Preden ste priključili pametni telefon niste na kratko pritisnili tipke Vklop |
| Daljinec se ne odziva | 1 Zamenjajte baterije v daljincu<br>2 Ponovno vzpostavite povezavo med daljincem in vašim projektorjem Postopek vzpostavljanja povezave za 3 sekunde istočasno pridržite tipki Glasnost+ in Glasnost− Ko se utripajoča rdeča lučka na daljincu enakomerno obarva rdeče je vzpostavljanje povezave zaključeno in daljinec lahko začnete normalno uporabljati |
| Projektorja se ne da zaustaviti | Za zaustavitev pritisnite in 10 sekund pridržite tipko Vklop |
| Auto V Keystone ne deluje | 1 Izberite »Nastavitve>Napredne nastavitve« in se prepričajte da je funkcija »Auto V Keystone« vklopljena<br>2 Če po prvem koraku slike še vedno niso pravokotne je za kalibriranje projektorja potrebno izvesti naslednje korake<br>Projektor položite na ravno podlago izberite »Nastavitve>Napredne nastavitve« in izklopite funkcijo »Auto V Keystone«<br>Nato vklopite funkcijo »Kalibriranje keystone« in počakajte da se funkcija »Kalibriranje keystone« po umerjanju sama izklopi<br>Na koncu za potrditev delovanja funkcije vklopite funkcijo »Auto V Keystone« |

歡迎選購EZCast Beam 星智 DLP投影儀，我們的產品採用快捷方便的設定，高度相容安卓、蘋果、平板、筆記型電腦，輕鬆玩轉小螢幕變大螢幕，隨時隨地暢享視覺盛宴。

**軟體安裝(EZCast APP)**

電腦用戶前往https // www ezcast.com/app下載

手機或平板使用者可掃描以下二維碼下載

蘋果用戶可前往蘋果應用商店搜索並下載

本產品為高亮度光源，切勿凝視或直視鏡頭光束，可能傷害眼睛。特別注意勿讓兒童直接凝視鏡頭光束，可能傷害眼睛

**1. 注意事項**

如何正確使用設備:

(1) 請勿將鏡頭朝向人眼,避免開機後鏡頭強光對眼睛造成傷害。

(2) 請勿堵塞設備的進/出風口,避免設備無法正常散熱對內部電子器件造成損壞。

(3) 請勿用化學製品、清洗劑或清水來清洗設備,以及避免雨水、濕氣和含有礦物質液體腐蝕電路板。

(4) 請將設備及其部件和配件放在兒童觸摸不到的地方。

(5) 請確保設備在乾燥通風的環境下使用。

(6) 請勿將設備存放在過熱或過冷的地方,高(低)溫會縮短電子器件的壽命。允許使用環境為5℃~35℃。

(7) 請勿將設備放入任何加熱設備(如乾燥機、微波爐等)進行烘乾。

(8) 請勿用力擠壓設備或在其上方放置重物,以避免損壞設備。

(9) 請勿扔放、敲打或強烈震動設備,導致內部電路板損壞。

(10) 請勿試圖私自拆裝設備。如有問題,請聯絡售後服務。

(11) 請勿自行維修任何產品。若設備或任何部件不能正常工作,應及時諮詢售後服務或返廠維修。

**2. Acer C202i 影像連接說明:**



3. 認識Acer C202i主機及遙控器







4. 設備操作說明

1 開機前準備：

(1)將隨機標配的電源供應器連接投影機電源埠。

(2)通電後機身側面LED綠燈常亮，投影機進入待機狀態。

2 按投影機側面的電源鍵，啟動投影機。

3 開機後進入主介面，用投影儀主機方向鍵或遙控器方向鍵選擇所需功能表 手機有線同屏、安卓無線同屏、電腦有線同屏、EZCast、高清輸入、多媒體、設置，如圖：

5. 圖像焦距調節
將投影儀鏡頭垂直於投影幕或幕牆放置，撥動調焦撥輪，調節至圖像清晰，即完成圖像聚焦。在調焦的過程中，您可以播放節目或調出產品、功能表圖像，以配合聚焦的調整。

6. 多媒體設備連接
(1)將USB介面的移動存儲插入機身對應的USB介面。
(2)選擇多媒體功能表，按“OK”鍵確認進入。
(3)選擇要播放的功能表“視頻”“音樂”“照片”進入檔列表。
(4)按上下方向鍵選擇要播放的檔，按“OK”鍵確認。
(5)播放時，按“OK”鍵彈出選單，用左右方向鍵選擇選單，按“OK”鍵確認。

7. 訊號源的選擇
按遙控器“功能表鍵”，進入投控機主介面，用投影機主機上方向鍵或遙控器上方向鍵選擇功能表，按“OK”鍵進入。

8. HDMI設備連接
外部設備通過投影機HDMI介面連接即可直接投影。

9. 充電寶功能
本投影機可通過USB(OUT 5V/0.5A)介面對手機、平板等設備供電。

10. 充電指示燈說明
連接電源後綠燈常亮，紅燈閃爍表示給電池充電狀態，電池充滿後紅燈常亮，未連接電源，短按開機鍵，給手機、平板等充電，藍燈常亮。

11. 設置選單說明
(1)選擇“語言”功能表，按左右鍵選擇切換語言。
(2)選擇省電模式功能表，打開省電模式開關，進入省電模式。
(3)選擇“恢復出廠設置”功能表，選擇“是”，確定恢復出設置，投影機將恢復到出廠設置，使用者調整過的資料將不會保存。
(4)高級設定：此選項中有：投影位置、亮度、對比、飽和，銳度，自動垂直梯形校正、垂直梯形、 梯形設定校準、水平梯形校正、四角校正，梯形設定重置 十一項設置，按上下方向鍵選擇功能表，遊標停在的當 前功能表，按左右鍵可直接調整。 八項設置，按上下方向鍵選擇功能表，遊標停在的當前功能表，按左右鍵可直接調整。
(5)梯形校正：
垂直梯形校正 打開垂直梯形校正開關，
可自動調整角度±25度。
水平梯形校正：選擇水準梯形校正功能表，
手動調整水準角度，可調整角度±14度。
遙控器上“功能鍵”可直接調整水平角度。
四角校正：選擇四角校正功能表，進入後選
擇要調整的角，按方向鍵調整到你需要的角度。



**1、手機有線同屏**(安卓與蘋果系統手機有線同屏互動)

第1步-開機進入投影機主介面

第2步-用手機原裝資料線連接投影機與手機(安卓手機需下載EZCast APP)



第3步-蘋果手機連接後,投影機進入手機有線同屏介面如下圖,在手機端點擊"信任"後直接進入同屏互動並對手機充電。

第4步-安卓手機連接後,投影機進入手機有線同屏介面,在手機端打開EZCast APP,操作如下即可同屏互動並對手機充電。

兼容性 iOS 10 & 11, Android 5.0 & above

**2、安卓無線同屏**（安卓手機同屏互動）

第1步：在投影機主介面選擇“安卓無線同屏”功能表進入“安卓無線同屏”互動介面。

第2步：安卓手機端，進入設置選擇WLAN，打開WLAN開關，不需要連入網路；

第3步：在安卓手機端點擊同屏互動（Miracast）功能表，選擇投影機

介面上顯示的連接到：Beam-XXXX，進行同屏互動連接。

不同安卓手機的Miracast設置路徑及名稱不同，常見名稱有：

螢幕共用/多屏互動/媒體輸出/投射螢幕/鏡像等，具體請以手機為准。

兼容性：Android 5.0 & above

**3.電腦有線同屏**（Mac/Windows系統電腦同屏互動）

第1步：安裝“EZCast”電腦端APP，請在EZCast官方網站下載並安裝。

第2步：將電腦端USB口與投影儀USB口連接，在投影儀主介面選擇“電腦有線同屏”功能表並確認。




第3步：打開電腦端“EZCast”APP，電腦螢幕右上出現設備清單，在電腦端選擇把投影儀介面上出現的Deavice Name即可連接成功。

兼容性：Win7 / 8.0 / 8.1/ Win10 or above，Mac OS X 10.12 & 10.13

TC

**四、EZCast（安卓、IOS系統無線同屏互動）**

第1步：安裝"E Z Ca st"手機用戶端，請在應用市場或EZCast官方網站下載並安裝。

第2步：進入投影機主介面，選擇EZCast功能表，進入EZCast同屏互動介面。

第3步：將手機與投影機連接，操作如下：在手機端進入設置→打開WiFi開關，選擇投影儀顯示的裝置名稱Beam-xxxxxxx，輸入投影機上顯示的密碼，進行手機與投影機的連接，連接成功顯示如下：




第4步：在手機端將投影機與WiFi連接，操作如下：在手機端打開"EZCast APP"，在EZCast APP中的操作如下：




第5步：EZCast手機用戶端主頁介面可進行：EZChannel、照片、相機、音樂、視頻、網面、雲存儲進行同屏互動操作，IOS用戶可通過AirPlay 同屏。

兼容性: iOS 10 & 11, Android 5.0 & above

TC

常見故障說明:

| 簡易故障處理 | |
|---|---|
| 故障現象 | 處理方法 |
| 不通電/指示燈不亮/不能開機 | 檢查電源是否正確,<br>電源線是否接好。 |
| 電源指示燈亮/不能開機 | 檢查電源線是否接好,<br>是否有按電源鍵開機。 |
| 不能同屏 | 1. 同屏模式切換是否對應,請參照快速指南。<br>2. 同屏時畫面卡頓,同屏距離太遠。<br>3. 手機的Wi-Fi 與投影儀的SSID是否連接上。 |
| 不能線上播放 | 檢查網路是否連接正常,<br>參照快速指南操作指引。 |
| 關機狀態未插電源不能給手機充電 | 未短按開機鍵再連接手機 |
| 遙控器無功能 | 1. 更換遙控器電池。<br>2. 將遙控器與投影機重新配對,<br>3. 操作方法:同時按住音量加、<br>4. 音量減鍵約3秒,看到遙控器<br>5. 紅燈閃爍後變成長亮則配對完<br>6. 成可進行正常操作。 |
| 無法正常關機 | 長按電源鍵約10秒強制關機。 |
| 自動垂直梯形校正無功能 | 1.選擇"設置"功能表,進入"高級設定",選擇"自動垂直梯形校正"確認是打開狀態<br>2. 如果以上操作畫面不是呈現正矩形,還有些微梯形現象,則需將投影機進行重新校正。操作方法如下:<br>請把投影機置於水平桌面,打開"設置"功能表,進入"高級設定",選擇關閉"自動垂直梯形校正"後往下選擇打開"梯形校準","梯形校準"會由打開回到關閉狀態,即校準完成。再選擇打開"自動垂直梯形校正",梯形校正功能即可實現. |

TC